

vingo

Návod na montáž slunolamu



Rozbalte všechny díly a připravte si náradí: AKU vrtačka, křížový bit, gumová palička (případně kladívko s dřívkem). V případě montáže kolejnice ještě vodováhu a bit torx.



Začněte tím, že zasunete kolíčky do obou stran na všech lamelách a do dvou příčníků.



Lamely s vloženými kolíčky vsuňte do jedné bočnice.
Nasadte horní a dolní příčník.



Nasadte druhou bočnici a z jedné strany částečně
přichyťte přiloženým vrutem (nedotahovat na maximum).



Postupně vsunujte lamely do děr vrchní bočnice, jednu po druhé tak, že ji nepatrně povytáhnete ze spodní bočnice. Klepnutím přes dřevo či gumovou paličkou zajistěte plné zasunutí všech kolíčků do bočnic.



Zajistěte lamely vrutem uprostřed a na koncích bočnic.



7.

Připravte si mechanismus s kladkou a pomocí vrtů jej připevněte ke kraji slunolamu (v případě využití slunolamů o šířce 50 cm a skládání do tzv. harmoniky jej připevněte doprostřed slunolamu).



8.

Připravte si kolejnice a přichyťte je pomocí vrtů do pergoly. Prostor nad horní hranou kolejnicí musí být minimálně 5 cm, aby mohla kladka projet bez přerušení.



9.

Při spojování dvou kolejnic (rovných i rohových) je pro hladký průjezd slunolamu nutné využití vodováhy.



10.

Nasadte slunolam. Konce kolejnice zajistete koncovým dílem.