



Návod k instalaci dřevěné rolety

vingo.cz

Obsah balení

Sada dřevěné rolety obsahuje:

- dřevěnou roletu,
- 2 háčky,
- 2 očka.

Budete potřebovat

K montáži si připravte:

- vodováhu
- metr
- když si budete chtít otvory předvrtat, tak i aku vrtačku a vrták

Důležité:

Dřevěná roleta se dodává bez předvrtaných otvorů. Díky tomu si můžete sami zvolit přesnou polohu uchycení podle konstrukce Vaší pergoly nebo altánu. Rozmístění oček si tak přizpůsobíte přesně podle svých potřeb a dosáhnete optimálního umístění rolety.



1. Instalace háčků

Nejprve si zvolte místo, kam bude roleta zavěšena.

Pomocí vodováhy si vyznačte vodorovnou osu.

Háčky zašroubujte do stejné výšky.



2. Instalace oček

Podle rozmístění háčků vyznačte stejnou rozteč na horní liště rolety. Očka zašroubujte do horní lišty rolety. Dbejte na to, aby jejich vzdálenost přesně odpovídala vzdálenosti háčků.



3. Zavěšení rolety

Roletu jednoduše zavěste pomocí oček na připravené háčky. Po zavěšení zkontrolujte, zda roleta visí rovně a volně se pohybuje.



4. Ovládání rolety

Roletu můžete snadno vytahovat i spouštět pomocí ovládacího provázku umístěného uprostřed rolety. Díky kovové brzdě lze roletu zastavit v libovolné výšce.

Tip na závěr

- Dřevěné rolety jsou určeny především jako stínicí prvek, který zároveň poskytuje větší soukromí a částečně chrání před větrem.
- Pro co nejdelší životnost doporučujeme rolety chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Při silném větru, vydatném dešti nebo sněžení doporučujeme rolety vytáhnout a zajistit.
- Díky široké nabídce barevných provedení, šířek i délek si můžete vybrat variantu, která bude nejlépe odpovídat Vaší pergole, terase, altánu nebo balkonu.